



**NEDERLANDSE  
INSTRUCTIES**

**NL**

## CMP-MEDIAREM10

### Media Center IR afstandsbediening

#### Installatie van de hardware:

Plaatsen van de batterijen:

De afstandsbediening werkt op 2x AAA batterijen, die meegeleverd worden in de verpakking

1. Verwijder het batterijklepje door deze omlaag te schuiven.
2. Plaats de batterijen en zorg ervoor dat deze volgens de juiste polariteit geplaatst zijn.
3. Plaats het batterijklepje terug.

#### Positioneren van de ontvanger:

Voor een optimale prestatie is het belangrijk dat de afstandsbediening en de ontvanger niet meer dan 7 meter van elkaar verwijderd zijn. Zorg ervoor dat de afstandsbediening op de ontvanger gericht wordt.

#### Aansluiten van de ontvanger:

1. Schakel de PC in.
2. Sluit de USB connector van de ontvanger aan op de USB poort van de PC.
3. De PC toont de "new hardware installation wizard".  
Selecteer "Install from a list or specific location (Advanced)" en klik dan op "Next".

Plaats de CD in de CD-ROMspeler en selecteer "Mijn computer". Of activeer de "Hardware updated Wizard" in het configuratiescherm en selecteer "KÖNIG Transceiver", klik op "Next".

Het scherm toont "Hardware installation", klik op "Continue Anyway".

Wacht een moment zodat de Wizard de software kan installeren.

Klik op "Finish" om de installatie te voltooien.

#### Aansluiten van de IR ontvanger: (optie)

Als het TV signaal wordt ontvangen met een set top box, dient, om de TV te bedienen, de IR ontvanger aangesloten te worden op de ontvanger.

Aansluiten van de IR ontvanger:

1. Sluit de plug van de IR ontvanger aan op de achterzijde van de ontvanger.
2. Bevestig de IR ontvanger op de IR sensor van de set top box.

#### Gebruik van de afstandsbediening:

De afstandsbediening kan de meeste functies van het Media Center bedienen. Richt de afstandsbediening op de ontvanger en voer de commando's in.

De afstandsbediening heeft 6 soorten toetsen:

- Afspeelfuncties, bedien alle media.
- Audio/video (AV) en aan/uit toetsen, verander de kanalen en stel het volume in.
- Navigatietoetsen, navigeer tussen onderwerpen op het scherm.
- Snelkoppelingstoetsen, directe toegang tot Mijn foto's, Mijn muziek, Mijn TV...
- Numerieke toetsen, voer TV kanalen of alpha numerieke karakters.
- Teletext en Fasttext toetsen voor toegang tot Teletext functies.

| <b>Navigatietoetsen</b>   |   |
|---|---|
| Gebruik de navigatietoetsen om te navigeren tussen de onderwerpen op het scherm in het Media Center     |   |
| S   | Start Media Center of ga naar Start menu  |
| ▲   | Ga naar het bovenliggende onderwerp   |
| ▼   | Ga naar het onderliggende onderwerp   |
|   | Ga naar het onderwerp links of ga naar het menu   |
|   | Ga naar het onderwerp rechts of ga van het menu naar een bestandsonderwerp.                         |
| OK  | Selecteer een actief onderwerp  |
| Back  | Ga naar het vorig scherm  |
| More info   | Toon informatie over de huidige media of een geselecteerd onderwerp                                 |
| <b>AV en aan/uit toetsen</b>  |   |
| +,- Volume  | Volume aanpassen  |
| +,- CH/PG   | Verander van kanaal   |
| Mute  | Onderdrukking van het geluid. Nogmaals drukken om op te heffen.                                     |
| <b>Snelkoppelingstoetsen</b>  |   |
| Live TV   | Schakel naar TV indien TV niet is ingeschakeld. Of schakel weer in als TV tijdelijk is onderbroken. |
| Record TV   | Ga naar de TV pagina waarvan wordt opgenomen  |
| DVD Menu  | Toon het DVD menu   |
| My TV   | Ga naar Mijn TV   |
| My Video's  | Ga naar Mijn video's  |
| My Music  | Ga naar Mijn muziek   |
| My Picture  | Ga naar Mijn foto's   |
| Guide   | Ga naar de elektronische programma gids   |
| <b>Numerieke toetsen</b>  |   |
| Number  | 0~9 en *, #   |
| Enter   | Druk om de ingevoerde karakters te bevestigen   |
| Clear   | Druk om ingevoerde karakters te verwijderen   |
| <b>Afspeeltoetsen</b>   |   |
| Gebruik de afspeeltoetsen om het afspelen te bedienen of media te tonen, foto's, muziek, video's en TV. |   |
| Pause   | Onderbreek huidige media. Druk nogmaals om door te gaan   |

|   |  |           |
|---|--|-----------|
| Stop  | Stop afspelen van huidige media  | <b>NL</b> |
| Play  | Afspelen van geselecteerde nummers of video's  |           |
| Rewind  | Teruguit van huidig spelende media   |           |
| Forward   | Versnellen van huidig spelende media   |           |
| Skip  | Naar volgend album of nummer. Voor opgenomen TV, 29 seconden vooruit   |           |
| Replay  | Nogmaals afspelen van playlist of vorig nummer. Bij TV, 5 seconden terug   |           |
| Record  | Opnemen van huidig programma.  |           |
| <b>Teletekst toetsen</b> (alleen voor Europese versie)<br>Media Center ondersteunt Teletekst indien beschikbaar. De gekleurde Fasttext toetsen werken zolas bij Teletekst op een gangbaar TV toestel. |  |           |
| Teletext  | Pagina 100 (Teletekst startpagina) verschijnt en vult het beeld volledig. Dit heeft geen invloed op het geluid.          |           |
| Fasttext  | De rode, groene, gele en blauwe toetsen zijn snelkoppelingstoetsen en reageren afhankelijk van het aanbod van Teletekst. |           |

Oplossen van problemen:

V: bij het drukken op de toetsen van de afstandsbediening licht de LED niet of nauwelijks op.

A: plaats nieuwe batterijen. De capaciteit van de batterijen kan te laag zijn of de batterijen zijn verkeerd geplaatst.

V: bij het drukken op de toetsen van de afstandbediening licht de LED op, echter gebeurt er niks.

A: zorg ervoor dat het volgende in orde is:

- de afstandsbediening en de ontvanger zijn binnen een straal van 7 meter.
- De afstandsbediening is op de ontvanger gericht.
- De IR sensor is niet afgedekt of blootgesteld aan direct zonlicht.
- Media Center is niet afgesloten of geminimaliseerd.

#### **VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN:**

Stel het product niet bloot aan water of vocht.

#### **GARANTIE:**

Garantie of aansprakelijkheid wordt niet aanvaard als er veranderingen en/of modificaties zijn aangebracht of bij onjuist gebruik van het product.

#### **ALGEMEEN:**

Wijzigingen in uitvoering en specificaties voorbehouden.