



MP3 SPELER

MP3-PLAY21
MP3-PLAY23
MP3-PLAY31
MP3-PLAY40

NEDERLANDSE INSTRUCTIES

Inhoud verpakking

- MP3 speler
- USB kabel
- Hoofdtelefoon
- Gebruiksaanwijzing
- CD-ROM

Bediening

1. MP3 muziek afspelen

1. Sluit de hoofdtelefoon aan op de hoofdtelefoonaansluiting
2. Zet de **[HOLD ▶]** schakelaar in vrije positie.
3. Druk voor enige tijd op de **[▶||]** toets om toegang tot de "MSC" functie te krijgen.
4. Druk kort op de **[▶||]** toets om muziek af te spelen.

Druk, tijdens afspelen, kort op de **[M]** toets om toegang te krijgen tot het submenu en druk kort op de **[▶+] / [←◀]** toetsen om de gewenste functie te selecteren (bijv. Repeat, Equalizer, 3D, Play Rate, Intro, Display, A-B, File Browse).

Druk kort op de **[▶||]** toets om de functie te bevestigen.

Druk, om terug te keren naar het hoofdmenu, kort op de **[M]** toets als pauze is ingeschakeld.

Voor pauze: druk kort op de **[▶||]** toets.

Om spelen te hervatten: druk nogmaals kort op de **[▶||]** toets.

Gebruik, om van nummer te veranderen, de **[▶+] / [←◀]** toetsen.

Druk, om opname te starten, enige tijd op de **[R/V]** toets.

Druk, om te schakelen tussen Card en Flash, enige tijd op de **[M]** toets. Schakel NAND Flash/MMC Micro card.


Druk, om de speler uit te schakelen, enige tijd op de **[▶||]** toets.

2. Andere functies

Zoals Repeat, Equalizer, 3D, Play Rate, Intro, Display, A-B repeat of File Browse.

1. Selecteer de gewenste functie en druk kort op de **[▶||]** toets om toegang te krijgen.
2. Druk kort op de **[▶+] / [←◀]** toetsen om de gewenste optie te selecteren (bijv. No Repeat, one, All, Random All, Dir Repeat, Dir All Repeat, Dir Random All indien u in het Repeat submenu bent).
3. Druk kort op de **[▶||]** toets om te bevestigen.

3. Toevoegen/verwijderen van MP3 bestanden

1. Sluit de USB kabel aan op de computer.
2. Voeg, indien gewenst, MP3 bestanden toe aan de USB map voor opslag.
3. Verwijder, indien gewenst, MP3 bestanden uit de USB map voor opslag.
4. Sluit de USB map voor opslag af door met een rechter muisklik op het  icoon te klikken.
5. Volg de instructies van de PC voor het veilig verwijderen van de MP3 speler.
6. Ontkoppel de MP3 speler van de computer.

4. Navigeren in het menu

- Druk op de **[M]** toets om toegang te krijgen tot het hoofdmenu, submenu of om terug te keren.

Opmerking: druk enige tijd op de [M] toets om de MMC geheugenkaart functie van de muziek te controleren tijdens record en play functie.

 **Scherf: MMC card functie**  **scherm: flash IC functie.**

- Druk op de **[▶+] / [←◀]** om van menu te veranderen.

- Druk op de Play/Pause (**[▶||]**) toets voor Play, Pause of om te bevestigen.

5. Volume instellen

Druk, tijdens MP3 afspelen, RPL functie of radio, kort op de **[R/V]** toets en druk kort op de **[▶+] / [←◀]** toetsen om het volume in te stellen.

6. RPL (Record functie en Play the record functie)

1. Druk kort, in het hoofdmenu, op de **[▶+] / [←◀]** toets om de RPL functie te selecteren.
2. Druk kort op de **[▶||]** toets om te bevestigen.
3. Druk enige tijd op de **[R/V]** toets om opname (record) te starten.
4. Druk kort op de **[▶||]** toets om het opnemen tijdelijk te onderbreken.
5. Druk kort op de **[R/V]** toets om het opgenomen bestand op te slaan.
6. Druk kort op de **[▶||]** toets om de opname af te spelen.
7. Druk, tijdens het afspelen van het opgenomen bestand, kort op de **[M]** toets om toegang te krijgen tot het submenu (bijv. Repeat, Play Rate, Intro, Display, A-B, File Browse).
8. Druk kort op de **[▶||]** toets om te bevestigen.
9. Druk voor enige tijd op de **[M]** toets om te schakelen tussen NAND Flash/MMC Micro kaart.

7. FM Radio (optionele functie en alleen beschikbaar voor de MP3 speler met "FM" functie)

1. Druk kort op de **[M]** toets om toegang te krijgen tot het hoofdmenu.
2. Druk kort op de **[▶+] / [←◀]** toetsen om de "FM Radio" functie te selecteren.
3. Druk kort op de **[▶||]** toets om toegang te krijgen tot de "FM Radio" functie.
4. Druk kort op de **[▶+] / [←◀]** toetsen om af te stemmen op de gewenste programma's.
5. Druk kort op de **[▶||]** toets om toegang te krijgen tot het submenu (bijv. Preset, Auto Search, Manual Search, Save en Exit).
6. Druk kort op de **[▶||]** toets om te bevestigen.

7.1 Voorkeuzezenders

1. Druk kort op de **[F5]** / **[F6]** toetsen om de voorkeuzezenders te selecteren.
2. Druk, indien er geen voorkeuzezenders gevonden worden, kort op de **[F7]** toets om toegang te krijgen tot het submenu (bijv. Preset, Auto Search, Manual Search, Delete, Delete all en Exit). Selecteer "Auto Search" of "Manual search" om zenders op te zoeken en op te slaan.

Auto Search

Selecteer de "Auto search" functie. De FM tuner zoekt automatisch naar zenders. Druk kort op de **[F7]** toets om toegang te krijgen tot het submenu (bijv. Preset, Auto Search, Manual Search, Save, Save all en Exit).

Manual Search

Selecteer de "Manual search" functie en druk kort op de **[F5]** / **[F6]** toetsen om een gewenste frequentie per 0.1MHz in te stellen. Druk kort op de **[F7]** toetsen om toegang te krijgen tot het submenu (bijv. Preset, Auto Search, Manual Search, Save en Exit).

7.2 Opslaan

1. Selecteer de gewenste frequentie.
2. Druk kort op de **[F7]** toets om toegang te krijgen tot de "Save" functie in het submenu.
3. Druk kort op de **[F7]** toets en druk kort op de **[F5]** / **[F6]** toets om de gewenste voorkeuzezender te selecteren (maximaal 30 voorkeuzezenders).
4. Druk kort op de **[F7]** toets om de voorkeuzezender op te slaan.

FM opname

Druk, tijdens de FM radio functie, enige tijd op de **[R/V]** toets om de opname van de FM radio te stoppen en ga naar de Play functie om het opgenomen bestand af te spelen.

8. SYS (systeem)

1. Druk, in het hoofdmenu, kort op de **[F5]** / **[F6]** toetsen om de "SYS" functie te selecteren.
Druk kort op de **[F7]** toets om toegang te krijgen.
2. Druk kort op de **[F5]** / **[F6]** toetsen om de gewenste functie te selecteren (bijv. USB Mode, Time, Power, Language, Display, Sys Tools en Storage)
3. Druk kort op de **[F7]** toets om te bevestigen.

9. USB functie:

Druk kort op de **[F5]** / **[F6]** toetsen om de USB functie te selecteren.

10. Tijd:

Druk kort op de **[F5]** / **[F6]** toetsen om Time (Adjust, Alarm en Time Zone) te selecteren.

Adjust Time: druk kort op de **[M]** toets om YY-MM-DD en de time opties te selecteren. Druk kort op de **[F5]** / **[F6]** toetsen om de tijd in te stellen.

11. Scherm:

Druk kort op de **[F5]** / **[F6]** toetsen om Contrast of Backlight te selecteren. Druk kort op de **[F5]** / **[F6]** toetsen om de gewenste instelling te selecteren.

12. SYS functies

1. Druk kort op de **[F5]** / **[F6]** toetsen om de gewenste optie te selecteren (bijv. Del File, Format, Reset en System Info).
2. Druk kort op de **[F5]** / **[F6]** toetsen om de "Format" functie te selecteren en druk kort op de **[F7]** toets om toegang te krijgen.
3. Druk kort op de **[F7]** toets om toegang te krijgen tot het submenu (bijv. Quick en Complete).
4. Druk kort op de **[F5]** / **[F6]** toetsen om de gewenste optie te selecteren en druk kort op de **[F5]** / **[F6]** toetsen om "Yes/No" te selecteren.
5. Druk kort op de **[F7]** toets om te bevestigen.
6. Selecteer de "Reset" functie en druk kort op de **[F7]** toets om te bevestigen. Druk kort op de **[F5]** / **[F6]** toets om "Yes/No" te selecteren.
7. Selecteer de "System Info" functie en druk kort op de **[F5]** / **[F6]** toetsen om te kijken naar "FW, CHIP en FREE".

13. Opslaan:

1. Druk kort op de **[F5]** / **[F6]** toets om de gewenste optie te selecteren (bijv. Internal of MMC Micro).
2. Druk kort op de **[F7]** toets om te bevestigen ("Checking..." display to check the storage).

Veiligheidsvoorschriften:

Om het risico van een elektrische schok te voorkomen, mag dit apparaat alleen, indien nodig, geopend worden door een geautoriseerd servicebedrijf. Ontkoppel het apparaat van stroom en randapparatuur, wanneer zich een probleem voordoet.

Garantie:

Garantie of aansprakelijkheid wordt niet aanvaard als er veranderingen en/of modificaties zijn aangebracht of bij onjuist gebruik van het product.

Algemeen:

Wijzigingen in uitvoering en specificaties voorbehouden.